

EN Safety Instructions

 Before first use of the machine, read the instructions carefully. See instructions for later use.

 Safety instructions marked with this symbol must be observed to prevent personal injury or serious damage to property.

Purpose and intended use The vacuum cleaner is suitable for private use only, e.g. for household, hobby workshops, car cleaning – sucking up non-hazardous dust and non-flammable liquids.

Warnings  This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.  The vacuum cleaner is suitable for private use, e.g. for household, hobby workshops, car cleaning-sucking up non-hazardous dust and non-flammable liquids.  Never spray water on the upper section of the vacuum cleaner. Danger for persons, risk of short-circuiting.  The vacuum cleaner features a blow function. Do not blow the air out in the open space. Only use the blow function with a clean tube. Dust may be harmful to health.  Vacuuming up hazardous materials can lead to serious or even fatal injuries. The following materials must not be picked up by the vacuum cleaner: Hazardous dust; Hot materials (burning cigarettes, hot ashes etc.); Flammable, explosive, aggressive liquids (e.g. petrol, solvent, acids, alkalis, etc.); Flammable, explosive dust (e.g. magnesium or aluminium dust etc.). The lists is not comprehensive.  Do not handle the electrical cable or plug with wet hands.  Do not unplug by pulling on cable. To unplug, grasp the plug, not the cable.  Always remove the electric plug from the socket before carrying out maintenance work on the machine or cable.  No changes to the mechanical, electrical or thermal safety devices must be made.  Never use the vacuum cleaner if the filter is not installed or if damaged.  Before using the vacuum cleaner make sure that the voltage shown on the rating plate of the vacuum cleaner corresponds to the voltage of the local mains power supply. It is recommended that the vacuum cleaner should be connected via a residual current circuit breaker.  The vacuum cleaner must not be used if the electrical cable or plug shows any sign of damage. Regularly inspect the cable and the plug for damage. If the power cord is damaged, it must be replaced by Nilfisk Service or an electrician to avoid danger before use of the vacuum cleaner is continued.

Service Please refer to our website at www.nilfisk.com for further instructions and information on use. • For Service, contact your local dealer.

WEEE The symbol  indicates that this appliance may not be discarded together with household waste, but must be collected separately. Please dispose old appliances at the applicable collection point for recycling.

DE Sicherheitshinweise

 Lesen Sie diese Hinweise bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät erstmalig verwenden. Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

 Sicherheitshinweise mit diesem Symbol weisen auf die Gefahr von Personen- und Sachschäden hin.

Zweck und vorgesehene Verwendung Dieser Staubsauger ist nur für den nicht-gewerblichen Einsatz wie zum Beispiel im Haushalt, in der Hobbywerkstatt und in Fahrzeugen geeignet. Er saugt ungefährlchen Staub und nicht entflammbare Flüssigkeiten.

Warnhinweise  Kinder ab acht Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät erst nach gründlicher Einweisung zum sicheren Gebrauch und den möglichen Gefahren verwenden.  Kinder müssen beim Gebrauch des Geräts beaufsichtigt werden.  Kinder müssen beim Reinigen und Warten des Geräts beaufsichtigt werden.  Dieser Staubsauger ist nur für den nicht-gewerblichen Einsatz wie zum Beispiel im Haushalt, in der Hobbywerkstatt und in Fahrzeugen geeignet. Er saugt ungefährlchen Staub und nicht entflammbare Flüssigkeiten.  Den oberen Teil des Staubsaugers nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen. Gefahr von Personenschaden und Kurzschluss.  Der Staubsauger besitzt eine Blaufunktion. Nicht in den leeren Raum hineinblasen. Die Blaufunktion nur mit einem sauberen Rohr verwenden. Staub kann gesundheitsschädlich sein.  Das Aufsaugen von gefährlichen Stoffen kann Verletzungen oder Tod verursachen. Die folgenden Stoffe dürfen nicht mit dem Staubsauger aufgenommen werden: Gefährlicher Staub, heißes Material (wie etwa glühende Zigaretten, Asche und andere), entzündliche, explosive und aggressive Flüssigkeiten (wie etwa Benzin, Lösemittel, Säuren und Laugen), explosiver Staub (wie etwa Aluminium- oder Magnesiumstaub und andere). Die Liste ist nicht umfassend.  Das Kabel oder die elektrische Steckverbindung nicht mit nassen Händen berühren.  Zum Ausstecken des Geräts nicht am Kabel ziehen. Zum Ausstecken des Geräts am Stecker und nicht am Kabel ziehen.  Erst den Stecker aus der Steckdose ziehen, dann Wartungsarbeiten am Gerät oder Kabel durchführen.  Die mechanischen, elektrischen und thermischen Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht verändert werden.  Den Staubsauger nur mit eingebautem und intaktem Filter verwenden.  Vor Gebrauch des Staubsaugers sicherstellen, dass die auf dem Typschild angegebene Spannung der Spannung des Stromnetzes entspricht. Wir empfehlen, den Staubsauger über einen FI-Schalter anzuschließen.  Der Staubsauger darf nur mit Kabeln und Steckverbindungen in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Das Kabel und die Steckverbindungen regelmäßig auf Beschädigung prüfen. Ein beschädigtes Kabel muss zur Gefahrenabwahr vor weiterem Gebrauch vom Nilfisk Service oder einem Elektriker ersetzt werden.

Service Weitere Hinweise und Informationen zur Verwendung des Gerät finden Sie auf unserer Website www.nilfisk.com. • Wenden Sie sich für Servicearbeiten an einen Händler in Ihrer Nähe.

WEEE Dieses Symbol  steht für gesonderte Entsorgung. Dieses Gerät darf nicht zusammen mit Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte geben Sie Altgeräte beim entsprechenden Sammelpunkt der Wiederverwertung ab.

FR Consignes de sécurité

 Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement les instructions. Conservez les instructions à des fins d'utilisation ultérieure.

 Les consignes de sécurité signalées par ce symbole doivent être respectées afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel.

But et utilisation prévue L'aspirateur convient uniquement à un usage privé, par exemple, pour le ménage, les ateliers de bricolage, le nettoyage de voiture ou encore l'aspiration de poussières non dangereuses et de liquides inflammables.

Avvertissements  L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été formés à l'utilisation de l'aspirateur en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.  Les

128351340 d (12.2024)

enfant doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.  L'aspirateur convient à un usage privé, par exemple, pour le ménage, les ateliers de bricolage, le nettoyage de voiture ou encore l'aspiration de poussières non dangereuses et de liquides inflammables.  Ne jamais vaporiser d'eau sur la partie supérieure de l'aspirateur pour éviter la mise en danger d'autrui et les risques de court-circuit.  L'aspirateur dispose d'une fonction soufflerie. Ne pas souffler l'air dans l'espace ouvert. Utiliser uniquement la fonction soufflerie avec un tube propre. La poussière peut être dangereuse pour la santé.  L'aspiration de matières dangereuses peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Les matières suivantes ne doivent pas être aspirées par l'appareil : poussières dangereuses ; matières chaudes (cigarettes allumées, cendres chaudes, etc.) ; liquides inflammables, explosifs ou agressifs (par exemple, essence, solvants, acides, bases, etc.) ; poussières inflammables ou explosives (par exemple, poussières de magnésium ou d'aluminium, etc.). Cette liste n'est pas exhaustive.  Ne pas manipuler le câble d'alimentation ou la fiche électrique avec des mains mouillées.  Ne pas débrancher le câble en tirant dessus. Débrancher l'appareil en saisissant la fiche et non le câble.  Retirer soigneusement les tâches de la prise avant d'effectuer des travaux de maintenance sur la machine ou le câble.  Aucun changement ne doit être apporté aux dispositifs de sécurité mécaniques, électriques ou thermiques.  Ne jamais utiliser l'aspirateur si le filtre n'est pas installé ou s'il est endommagé.  Avant d'utiliser l'aspirateur, s'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de l'alimentation secteur locale. Il est recommandé de raccorder l'aspirateur via un disjoncteur différentiel.  L'aspirateur ne doit pas être utilisé si le câble d'alimentation ou la fiche électrique présente des signes de dommages. Vérifier régulièrement que le câble et la fiche ne sont pas endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Service Nilfisk ou par un électricien afin d'éliminer tout risque de danger avant de réutiliser l'appareil.

Service Pour obtenir d'autres d'instructions ou des informations d'utilisation, visitez notre site Web à l'adresse www.nilfisk.com. • Pour toute demande de service, contacter le revendeur local.

WEEE Le symbole  indique que cet appareil ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, mais doit être collecté séparément. Les appareils usagés doivent être remis au point de collecte approprié à des fins de recyclage.

NL Veiligheidsinstructies

 Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de instructies voor later.

 Veiligheidsinstructies die met dit symbool zijn gemarkeerd, moeten worden nageleefd om persoonlijk leidsel of ernstige beschadiging van eigendommen te voorkomen.

Purpose and intended use De stofzuiger is alleen geschikt voor privégebruik, in het huishouden, in hobbywerkplaatsen, voor het reinigen van auto's waarbij niet-schadelijke stof en niet-ontvlambare vloeistoffen wordt opgezogen.

Waarschuwingen  Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en ze de risico's van het gebruik begrijpen.  Let op dat kinderen niet zonder toezicht met het apparaat spelen.  Sta kinderen niet toe het apparaat te reinigen of onderhouden uit te voeren zonder toezicht.  De stofzuiger is alleen geschikt voor privégebruik, in het huishouden, in hobbywerkplaatsen, voor het reinigen van auto's waarbij niet-schadelijke stof en niet-ontvlambare vloeistoffen wordt opgezogen.  Spuit geen water op het bovenste gedeelte van de stofzuiger. Gevaarlijk, risico van kortsluiting.  De stofzuiger beschikt over een blaasfunctie. Blaas geen lucht uit in een open ruimte. Gebruik de blaasfunctie alleen met een schone slang. Stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid.  Het opzuigen van schadelijke stoffen kan tot ernstig en zelfs dodelijk lelsel leiden. De volgende materialen mogen niet met de stofzuiger worden opgezogen: Schadelijke stof; hete materialen (brandende sigaretten, hete as, etc.); ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, alkaliën, etc.); ontvlambare, explosieve stof (bijv. stof van magnesium of aluminium, etc.). Deze lijst is niet uitputtend.  Raak het netsnoer of de stekker niet met natte handen aan.  Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijdert.  Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat of snoer uitvoert.  U mag geen wijzigingen of aanpassingen aanbrengen in de mechanische, elektrische of thermische veiligheidsonderdelen.  Gebruik de stofzuiger nooit als het filter niet is geïnstalleerd of is beschadigd.  U moet controleren of het vermogen dat op het typeplaatje van de stofzuiger wordt weergegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.  U wordt aangeraden de stofzuiger aan te sluiten via een aardlekschakelaar.  Gebruik de stofzuiger niet als het netsnoer of de stekker beschadigd lijken. Inspecteer het snoer en de stekker regelmatig op beschadiging. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een elektricien om gevaar te vermijden voordat u de stofzuiger weer gebruikt.

Service Ga naar onze website op www.nilfisk.com voor aanwijzingen en informatie over het gebruik. • Neem voor onderhoud contact op met de plaatselijke leverancier.

WEEE Het symbool  geeft aan dat dit apparaat niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden ingezameld. Breng oude apparaten voor recycling naar een inzamelpunt voor gebruikte apparaten.

IT Istruzioni di sicurezza

 Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente le istruzioni. Conservare le istruzioni per un uso futuro.

 Le istruzioni di sicurezza contrassegnate con questo simbolo devono essere osservate per impedire lesioni personali o gravi danni materiali.

Scopo e uso previsto L'aspirapolvere è adatto solo per uso privato (ad esempio, per uso domestico, laboratori di hobby, pulizia auto), aspirando polvere non pericolosa e liquidi non infiammabili.

Avvertenze  Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile o che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e a condizione che essi comprendano i rischi che ne possono derivare.  I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.  La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.  L'aspirapolvere è adatto per uso privato

(ad esempio, per uso domestico, laboratori di hobby, pulizia auto), aspirando polvere non pericolosa e liquidi non infiammabili.  Non spruzzare mai acqua sulla parte superiore dell'aspirapolvere. Pericolo per le persone, rischio di cortocircuito.  L'aspirapolvere è dotato di una funzione di soffio. Non utilizzare la funzione di soffio d'aria in spazi aperti. Utilizzarla esclusivamente con un tubo pulito. La polvere può essere dannosa per la salute.  L'aspirazione di materiali pericolosi può portare a lesioni gravi o addirittura mortali. I seguenti materiali non devono essere raccolti dall'aspirapolvere: polvere pericolosa (materiali caldi (sigarette accese, ceneri calde, ecc.), liquidi infiammabili, esplosivi e aggressivi (ad esempio, benzina, solvente, acidi, alcali, ecc.), polvere infiammabile esplosiva (ad esempio, polvere di magnesio o alluminio, ecc.), l'elenco non è completo.  Non maneggiare il cavo elettrico o la spina con le mani bagnate.  Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, tirare la spina, non il cavo.  Rimuovere sempre la spina elettrica dalla presa prima di eseguire lavori di manutenzione sulla macchina o sul cavo.  Non apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza meccanici, elettrici o termici della macchina.  Non usare mai l'aspirapolvere se il filtro non è installato o se è danneggiato.  Prima di utilizzare l'aspirapolvere, accertarsi che la tensione indicata sulla targhetta dell'aspirapolvere corrisponda alla tensione dell'alimentazione di rete locale. Si consiglia di collegare l'aspirapolvere tramite un interruttore differenziale.  Non utilizzare l'aspirapolvere qualora il cavo elettrico o la spina presenti segni di danni. Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Nilfisk Service o da un elettricista per evitare pericoli prima di continuare a utilizzare l'aspirapolvere.

Assistenza Per ulteriori istruzioni e informazioni sul uso, fare riferimento al sito Web www.nilfisk.com. • Per assistenza, rivolgersi al rivenditore di zona.

WEEE Il simbolo  indica che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ma è necessario effettuare una raccolta separata. Smaltire i vecchi apparecchi presso il punto di raccolta appropriato per il riciclaggio.

NO Sikkerhedsinstruksjoner

 Før du bruker maskinen for første gang, må du lese instruksjonene nøye. Oppbevar instruksjonene til senere bruk. Sikkerhetsinstruksjoner merket med dette symbolet må overholdes for å hindre personskader eller alvorlige skader på eiendom.



Formål og tilsiktet bruk Støvsugeren passer kun til privat bruk, med andre ord for husholdninger, hobbyverksteder og til støvsugning av bil – til støvsugning av ikke-eksplosjonsfarlig støv og ikke-brennbare væsker.

Advarsler  Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte, og de forstår farene det innebærer.  Barn bør være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet.  Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.  Støvsugeren passer til privat bruk, med andre ord for husholdninger, hobbyverksteder og til støvsugning av bil – til støvsugning av ikke-eksplosjonsfarlig støv og ikke-brennbare væsker.  Sprut aldri vann på den ovre delen av støvsugeren. Personfare, risiko for kortslutning.  Støvsugeren har en blæsefunksjon. Ikke blås luften ut i åpne områder. Bare bruk blæsefunksjonen med et rent rør. Støv kan være skadelig for helsen.  Støvsugning av skadelige materialer kan føre til alvorlige eller til og med dødelige skader. Følgende materialer må ikke støvsuges: Farlig støv; varme materialer (brennende sigaretter, varm aske, osv.); brennbare, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. drivstoff, løsemidler, syrer, alkalier, osv.); brennbart, eksplosivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminiumstøv, osv.). Listen er ikke komplett.  Ikke håndter strømledningen eller støpselet med våte hender.  Ikke trek k ledningen for å koble den fra nettstrøm. Ta tak i støpselet, ikke ledningen, når du trekker den ut.  Trekk alltid ut støpselet før du utfører vedlikehold på maskinen eller ledningen.  Det skal ikke gjøres noen endringer på de mekaniske, elektriske eller termiske sikkerhetshetene.  Bruk aldri støvsugeren hvis filteret ikke er installert, eller hvis det er skadet.  For du bruker støvsugeren, må du forsikre deg om at spenningen som vises på merkeplaten på støvsugeren samsvarer med spenningen på den lokale strømforsyningen. Det anbefales at støvsugeren kobles til via en kontakt med automatsikring.  Støvsugeren må ikke brukes hvis ledningen eller støpselet viser tegn til skade. Inspiser ledningen og støpselet for skader med jevne mellomrom. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av Nilfisk Service eller en elektriker for å unngå fare før du fortsetter å bruke støvsugeren.

Service Se nettstedet vårt på www.nilfisk.no for ytterligere instruksjoner og informasjon om bruk. • Kontakt den lokale forhandleren for service.

WEEE Symbolet  indikerer at dette apparatet ikke skal avhendes sammen med husholdningsavfall, men samles inn separat. Avhend gamle apparater ved det lokale innsamlingspunktet for resirkulering.

SV Säkerhetsinstruktioner

 Läs igenom instruktionerna noggrant innan du använder dammsugaren första gången. Spara instruktionerna för senare bruk.

 Säkerhetsinstruktioner markerade med denna symbol måste be läsas och följas för att förhindra personskador och allvariga skador på egendom.

Syfte och avsedd användning Dammsugaren är endast lämplig för privat användning, till exempel för hushåll, hobbyverkstäder och bilrengöring, för att suga upp ofarligt damm och brandsäkra vätskor.  Spruta aldrig vatten på den övre delen av dammsugeren. Fara för personer, risk för kortslutning.  Dammsugaren har en blåsfunktion. Blås inte ut luft i det öppna utrymmet omkring dig. Använd bara blåsfunktionen med ett rent rör. Damm kan vara skadligt för hälsan.  Uppsugning av hälsofarliga material kan leda till allvarliga eller livshotande skador. Följande material får inte sugas upp med dammsugeren: Hälsofarligt damm, heta material (brinnande cigaretter, varm aska osv.), brandfarliga, explosiva, aggressiva vätskor (bensin, lösningsmedel, syra, alkaliska produkter osv.), brandfarligt, explosivt damm (magnesiumdamm, aluminiumdamm osv.). Listan är inte komplett.  Hantera inte kabeln eller stickkontakten med våta händer.  Koppla inte ur den genom att dra i kabeln. Håll i stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, aldrig i kabeln.  Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du utför underhåll på dammsugaren eller kabeln.  De mekaniska, elektriska och termiska säkerhetsanordningarna får inte på något sätt ändras eller modifieras.  Använd aldrig dammsugaren om filteret inte är installerat eller om det är skadat.  Se till att den spänning som visas på dammsugarens märkplåt motsvarar nätspänningen i vägguttaget innan du använder dammsugaren. Det rekommenderas att dammsugaren ansluts via en jordfelsbrytare.

 Använd inte dammsugaren om kabeln eller stickkontakten har tecken på skador. Undersök kabeln och kontakten regelbundet för att se om det finns skador. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av Nilfisk Service eller en elektriker för att undvika fara innan du fortsätter att använda dammsugaren.

Service På vår webbplats www.nilfisk.com finns ytterligare instruktioner och information om användning. • Kontakta den lokala återförsäljaren för service.

WEEE Symbolen  anger att den här apparaten inte får slängas i hushållsavfallet utan måste samlas in separat. Förbrukade apparater ska återvinnas på en återvinningscentral.

DK Sikkerhedsanvisninger

 Inden maskinen tages i brug for første gang, skal vejledningen læses grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

 Det er vigtigt at være opmærksom på sikkerhedsanvisninger markeret med dette symbol med henblik på at forebygge personskade eller alvorlig skade på ejendom.

Formål og tilsigtet brug Støvsugeren er udelukkende beregnet til privat brug, fx i husholdninger, hobbyværksteder og til rengøring af biler – til opugning af ufarligt støv og ikke-brændbare væsker.

Advarsler  Denne maskine kan bruges af børn fra 8 år og opfefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale funktioner, eller som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i, hvordan apparatet benyttes på en forsvarlig måde, og forstår de farer, det indebærer.  Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.  Rengjøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsyn.  Støvsugeren er udelukkende beregnet til privat brug, fx i husholdninger, hobbyværksteder og til rengøring af biler – til opugning af ufarligt støv og ikke-brændbare væsker.  Sprøjt aldrig vand på den øverste del af støvsugeren. Personfare, risiko for kortslutning.  Støvsugeren har en blæsefunktion. Blæs ikke luften ud i det åbne rum. Anvend kun blæsefunksjonen med en ren slange. Støv kan være sundhedsskadeligt.  Støvsugning af skadelige materialer kan føre til alvorlige skader eller endda skader med døden til følge. De følgende materialer må ikke suges op med støvsugeren: Farligt støv; Varme materialer (brændende cigaretter, varm aske, osv.); Brændbare, eksplosive, aggressive væsker (fx benzín, opløsningsmidler, syrer, baser, osv.); Brændbart, eksplosivt støv (fx magnesium- eller aluminiumstøv, osv.). Listen er ikke udtømmende.  Håndter ikke ledningen eller stikket med våde hænder.  Træk ikke stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Stikket trækkes ud ved at gribe fat om stikket, ikke ledningen.  Tag altid stikket ud af kontakten, inden du udfører vedligeholdelse på maskinen eller ledningen.  Undlad at foretage ændringer af de mekaniske, elektriske eller temperaturmæssige sikkerhedsanordninger.  Anvend aldrig støvsugeren, hvis filteret ikke er installeret, eller hvis det er beskadiget.  Inden du bruger støvsugeren, skal du sikre, at den strømstyrke, der står anført på støvsugerens typeskilt svarer til strømstyrken i det lokale elnet. Det anbefales, at støvsugeren forbindes via en fejlsstrømsafbryder.  Undlad at bruge støvsugeren, hvis ledningen eller stikket viser tegn på skade. Undersøg regelmæssigt ledningen og stikket for skader. Hvis ledningen er defekt, skal den udskriftes af Nilfisk Service eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer, inden støvsugeren benyttes igen.

Service Der henvises til vores websted på adressen www.nilfisk.com, hvor du finder yderligere anvisninger og oplysninger om brug af maskinen. • Service – kontakt din lokale forhandler.

WEEE Symbolet  angiver, at denne maskine ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres separat. Udtjente maskiner skal afleveres på en miljøstation til genbrug.

FI Turvallisusoehjeet

 Lue

